

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Akkumulátorok feltöltése:

- Etetőhajó: a fedél eltávolítása után a zöld színű csatlakozóba csatlakoztassa a mellékelt töltőt, majd dugja azt a fali aljzatba. Ekkor a töltőn lévő piros LED jelzi a töltési folyamatot. A töltés végén a zöld színű LED jelzi a töltési folyamat végét. Töltési idő: max.: 24 óra
- Távirányító: a mellékelt töltőt csatlakoztassa a távirányító oldalán lévő csatlakozóba, majd a töltőt dugja a fali aljzatba. Ekkor a töltőn lévő zöld színű LED jelzi a töltési folyamatot. A töltési folyamat végét a töltő nem jelzi. Töltési idő: max.: 24 óra, ettől hosszabb töltési időtartam sem károsítja az akkumulátorokat.

Használat:

A távirányító bekapcsolása a „POWER” feliratú kapcsoló felfelé tolásával történik. Ekkor mindkét LED világítani kezd, a baloldali piros LED villogással jelzi ha merül az akkumulátor.

Az etetőhajó be-/kikapcsolása a piros nyomógomb hosszan történő lenyomásával történik. A bekapcsolt állapotot a piros színű LED világítása jelzi. Az akkumulátorok merülését a LED villogása mutatja.

Az etetőhajó világítását a piros nyomógomb rövid megnyomásával lehet be/kikapcsolni.

A távirányító bal karjának fel illetve le mozgatásával az etetőhajó előre illetve hátra halad, míg a jobb oldali kar balra illetve jobbra mozgatásával az etetőhajó balra illetve jobbra fordul. Az etető tartály ajtajának nyitása a távirányító jobb felső részén található nyomógomb segítségével történik. A tartály ajtaját kézzel lehet bezárni annak behajtásával, a távirányító használata nélkül.

Az első használat során az etetőhajó egyenesfutását be kell állítani a jobboldali irányítókar alatti vízszintes trimmer segítségével az alábbiak szerint:

- maximális gázadással távolodjunk a parttól az etetőhajóval befelé,
- a jobboldali irányítókar használata nélkül korrigáljuk az egyenesfutást a jobboldali vízszintes trimmer segítségével mindaddig, amíg a hajó egyenesfutása tökéletes nem lesz.

A többi trimmert nem kell használni, azokat hagyjuk középső állásban.